



Bedienungsanleitung



NOVANET Kunststoff GmbH • Waberner Straße 20 • D-34560
Fritzlar

Tel.: +49(0) 5622 / 2057 – 2059 • Fax.: +49(0) 5622 / 70476
info@novanet-fritzlar.de • www-novanet-fritzlar.de

Die Weihnachtsbaum-Spitzmaschine ist nur zum Anspitzen von Weihnachtsbäumen mit einem maximalen Stammdurchmesser von 120 mm. ausgelegt.

Eine Bedienung der Maschine darf nur durch eingewiesenes, körperlich und geistig geeignetes Personal ab 18 Jahren mit eng anliegender Kleidung erfolgen. Die Bedienung ist durch Minderjährige über 16 Jahren nur zulässig soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist und der Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

Die Maschine (Drehstrom 380 V oder Wechselstrom, 220 V) wird betriebsbereit montiert angeliefert.

Vor Erstinbetriebnahme muss der ordnungsgemäße Zustand der Maschine und der Schutzeinrichtung überprüft werden.

Zur Überprüfung, bei Störungen oder zur Wartung muss zuerst der Stillstand der Maschine abgewartet und anschließend der Stecker vom Netz getrennt werden.

Beim Arbeiten muss ein Sicherheitsabstand von 2 m eingehalten werden. Der Aufenthalt von Unbefugten im Arbeitsbereich ist verboten.

Zur Inbetriebnahme stecken Sie den Stecker (Drehstrom, 380 V oder Wechselstrom, 220 V) in den Netzanschluss. Bei Drehstrom ist darauf zu achten, dass der Fräskopf rechtsdrehend läuft. Bei falscher Drehrichtung verwenden Sie den Phasenwender.

WARNUNG: Nicht in den Fräskopf greifen !

Die Maschine auf eine ebene Fläche stellen. Alle vier Füße müssen den Boden berühren.

Tipp: Für eine gute Standfestigkeit empfehlen wir, die Maschine auf eine Holz-Palette zu stellen und mit Schrauben gut zu befestigen.

Um zu vermeiden, dass sich der Baum beim Fräsvorgang dreht, wird die Stange rechts am Gerät bis zum Anschlag herausgezogen und mit dem Stift fixiert.

Den Fußschalter betätigen, um den Motor und den Fräskopf zu starten. Achten Sie darauf, dass der Fußschalter frei steht und von keinerlei Gegenständen berührt wird. Der Arbeitsbereich und besonders der Fußschalter sind von Spänen und Holzresten stets freizuhalten.

Mit dem unteren Ende des zuvor gesäuberten Stammes (evt. Netz entfernen) wird nun die vordere Schutzklappe bis zum Anschlag hochgehoben. Den Weihnachtsbaum mit beiden Händen festhalten.

Tipp: Halten Sie dabei den Weihnachtsbaum mit der einen Hand unten an einem starken Ast und mit der anderen Hand oben direkt am Stamm fest.

Die Hände bleiben während des Fräsvorgangs außerhalb des Fräskopfes !

Der Stamm wird nun in den Fräskopf eingeführt und bearbeitet. Anhaftende Erdreste oder Steine machen den Fräskopf stumpf !
Es kann eine Fräslänge von ca. 120 mm. erreicht werden.

Um das Messer einzustellen, verwenden Sie die beiliegend Schablone. Die Spandicke kann maximal 1,1 mm betragen. Das Messer kann nach geschliffen werden. Zum Ausbau der Klinge trennen Sie zuerst das Gerät vom Netz, und nehmen Sie anschließend die Haube ab.

Technische Daten:

Spannung	220 V Licht	220 V Licht	380 V Kraft	380 V Kraft
Leistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Drehzahl	510 U/Min mit Untersetzung	1380 U/Min. ohne Untersetzung	510 U/Min. mit Untersetzung	1450 U/Min. ohne Untersetzung
Lautstärke	75 dB (A)	75 dB (A)	75 dB (A)	75 dB (A)
Modell	ASPWSG	ASPWS	ASPDS	ASPDSG